



USER'S FEATURES

ปุ่ม	การใช้งาน
	ปุ่มเปิด - ปิดเครื่อง
	ปุ่มลด - เพิ่มอุณหภูมิที่ต้องการ เมื่อกดปุ่มใดปุ่มหนึ่ง ช่องแสดงอุณหภูมิจะกระพริบแสดงอุณหภูมิที่ตั้งค่าเดิมเป็นเวลา 4 วินาที ถ้าไม่มีการกดซ้ำอีก ตัวเลขอุณหภูมิก็จะกลับแสดงระหว่าง 0-50 °C
	กด 2 ปุ่มพร้อมกัน 5 วินาที จะเป็นการเปลี่ยนการตั้งค่าอุณหภูมิจาก C เป็น F ซึ่งได้ตั้งไว้ระหว่าง 16 - 30 °C หรือ 60 - 85 °F ใน FAN MODE การตั้งค่าอุณหภูมิไม่สามารถทำได้
	ปุ่มเลือกการทำงาน Cool - Dry - Heat - Fan - Auto Cool / Heat ขณะที่ทำการละลายน้ำแข็ง LED ที่ Heat จะกระพริบ ถ้ากด  จะไม่มีการเปลี่ยนแปลง
	เมื่อต้องการใช้หรือยกเลิก MODE นี้ ถ้าอยู่ใน FAN MODE กับ DRY Mode Sleep จะไม่ทำงาน
	การตั้งเวลาจะทำให้ระบบเปิด หรือ ปิดโดยอัตโนมัติเมื่อถึงเวลาที่ตั้งไว้ กดปุ่ม 1 ครั้งเพื่อเริ่ม MODE on/off Timer LED ของ Timer และ Temperature จะกระพริบเป็นการแสดงว่าเวลาที่เหลือจากเวลาที่ตั้งไว้ ต่อจากนั้น LED Timer จะกระพริบและจอ Temperature จะแสดงเวลาที่ตั้งไว้ กดปุ่มอีกครั้งเพื่อที่จะตั้งเวลาตั้งแต่ 1-24 ชม. โดยเพิ่มได้ครั้งละ 1 ชั่วโมง ถ้ากดปุ่มนี้เวลาที่ตั้งจะลดลงทุกครึ่งวินาทีโดยอัตโนมัติ กดปุ่มจนกระทั่งหน้าจอแสดง  จะยกเลิกการตั้งเวลา ถ้าไม่มีการกดปุ่มอีก ระบบไมโครจะสิ้นสุดการตั้งเวลาโดยอัตโนมัติ LED หรือ Timer จะติดถ้า on/off ถูกตั้งจบแล้ว การกด  เพื่อเปิด - ปิดเครื่องปรับอากาศก็จะเป็นการยกเลิกการตั้งเวลาด้วย
	ปุ่มล็อคมีไว้เพื่อป้องกันการเข้าโปรแกรมระบบที่ตั้งไว้ ขณะที่ระบบทำงาน กดปุ่ม  และปุ่ม  เป็นเวลา 3 วินาที เพื่อล็อคการทำงาน รูป  จะปรากฏขึ้น ถ้าต้องการจะยกเลิกการล็อคให้ทำตามขั้นตอนเดียวกัน
	ปุ่มการร่นเวลา ฟังก์ชันนี้ใช้สำหรับการร่นเวลาในเมนบอร์ด ต้องใช้อย่างระมัดระวัง และใช้กับการทดสอบแผง PCB เท่านั้น ฟังก์ชันนี้จะทำงานได้ 1 นาทีหลังจากเปิดเครื่อง

สัญลักษณ์แจ้งข้อผิดพลาด

- ถ้ามีอะไรผิดพลาดที่เมนบอร์ด สัญลักษณ์ข้อผิดพลาดจะปรากฏขึ้นบนจอแสดงอุณหภูมิ
- ถ้ามีข้อผิดพลาดหลายอย่างพร้อมกัน สัญลักษณ์ก็จะขึ้นตามกันไป
- สัญลักษณ์เหล่านี้จะสลับกัน แสดงกับอุณหภูมิของห้อง
- สัญลักษณ์ข้อผิดพลาดจะต่างกันไปตามรุ่นของเมนบอร์ด

7-Segment display	Protection / Error
	เซ็นเซอร์อุณหภูมิห้องมีปัญหา
	เซ็นเซอร์คอยล์เย็นมีปัญหา
	เซ็นเซอร์คอยล์ร้อนมีปัญหา
	ปริมาณน้ำยาไม่เพียงพอ
	คอมเพรสเซอร์ทำงานหนักเกินไป
	โล-โอเพรสเซอร์สตักมีปัญหา
	จุด HP ที่แผ่นวงจรไม่มีไฟฟ้า

การรับสัญญาณ Infra Red

ระบบนี้สามารถรับสัญญาณจากระบบที่ไม่ใช่แบบ LED ได้

ต้องควบคุมทั้งระบบ (Master-Slave)

- ถ้าตัวกดเชื่อมต่อเข้ากับ Gateway Card, ตัว Master สามารถควบคุมได้
- ถ้าตัว Master อยู่ใน Global Control Mode LED ล็อคจะกระพริบ ปุ่มต่างๆ หรือตัวรับสัญญาณทั้งหลายจะไม่ทำงานจนกว่าตัว Master จะยกเลิก Global Control Mode

THAI TASAKI ENGINEERING CO., LTD.

89/55 Moo20, Teparak Rd., Bangpleeyai,
Bangplee, Samuthprakarn 10540
Tel. +66-2-752-5030 Fax. +66-2-752-4220
E-mail : info@tasaki.co.th Website : www.tasaki.co.th